

マルチステップ用幅広フック MTS-FW150交換方法

交換方法

- ①標準フックからフック抜け防止ビスを取り外してください。
- ②ロックプレートを下げて、ロック装置をフリー状態にして標準フックを引き抜きます。
- ③幅広フックの取付は、②と同様にロック装置をフリー状態にして差し込み抜け防止ビスを取り付けてください。
- ④同様の順番で、もう片側のフックの交換を行ってください。

