

パイプハウス  
妻面ローラー

# コロ助

ハウスに上がらず  
シート掛け!!

- パイプハウスの妻面の、アーチ最上部に、ローラーのフック部分を引っ掛けて、調整支柱を地面に軽く差し込みます。
- ハウスシートをローラーに掛け、2人でハウスのサイドを歩き、シートをくり出しながら被覆していきます。

