


マルチスリッターNH-950H 組立説明書

⑧	ブレードユニット	1
⑦	ストッパーパイプ	2
⑥	ガイドローラ	2
⑤	ガイドローラ取付パイプ	4
④	伸縮支柱アウトリガー	1
③	本体ブレード	1
②	紙管サポート	2
①	カバーフレーム	1
番号	部品名称	数量



コン助への設置は付属のピンを差し込み固定してください。


マルチスリッターを水平に設置するようにストッパーパイプで高さ調節をしてください。

使用時の転倒防止のためアウトリガーを接地して下さい

設置図


※④別紙のアウトリガー組立図を参考に組立ててください。
 ※⑧梱包時逆側に取付けてありますので付属のボルトを使い図の向きへ組み替えてください。
 ※マルチを装着する場合は添付の写真を参考にして下さい。

アウトリガー組立説明図



④	六角ナット M8
③	ばね座金 M8
②	平座金 JIS M8
①	トラス小ねじ M8×65
記号	部品名称

⑥	アウトリガーパイプ
⑤	アウトリガーホルダR・L
④	ガイドローラ
③	固定パイプ
②	エンドローラ固定パイプ
①	エンドローラ伸縮支柱
番号	部品名称



全体図

