


マルチスリッターNH-950H 組立説明書

⑧	ブレードユニット	1
⑦	ストッパーパイプ	2
⑥	ガイドローラ	2
⑤	ガイドローラ取付パイプ	4
④	伸縮支柱アウトリガー	1
③	本体ブレード	1
②	紙管サポート	2
①	カバーフレーム	1
番号	部品名称	数量



全体図

コン助への設置は付属のピンを
差し込み固定してください。


マルチスリッターを水平に設置するように
ストッパーパイプで高さ調節をしてください。

使用時の転倒防止のためアウトリガーを接地して下さい

設置図


※④別紙のアウトリガー組立図を参考に組立ててください。
※⑧梱包時逆側に取付けてありますので付属のボルトを使い
図の向きへ組み替えてください。
※マルチを装着する場合は添付の写真を参考にして下さい。

アウトリガー組立説明図



④	六角ナット M8
③	ばね座金 M8
②	平座金 JIS M8
①	トラス小ねじ M8×65
記号	部品名称

⑥	アウトリガーパイプ
⑤	アウトリガーホルダR・L
④	ガイドローラ
③	固定パイプ
②	エンドローラ固定パイプ
①	エンドローラ伸縮支柱
番号	部品名称



全体図

