

タナッコ TC-956NB ■取扱説明書■

※使用上の注意事項※

- この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
- ご使用の際は本説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この説明書は本製品をご使用になる方が、いつでも参照できるように大切に保管し、すぐ取り出せるようにしてください。
- ご使用前に各部の点検をし、ボルトのゆるみ・破損・変形等がないことを確認してください。異常を放置したまま使用すると、事故や本製品の破損原因となります。
- 本製品は荷物専用台車です。人や動物は絶対に載せないでください。
- 本製品の最大積載荷重は100kgです。
- 停車時は必ずブレーキ(ハムロック)で補助輪をロックし、不意の走り出しを防止してください。
- ブレーキを足で操作する際は、過度な負荷をかけないでください。ブレーキ各部に負担がかかり、破損する恐れがあります。
- ブレーキ(ハムロック)を取り付ける際は、ブレーキの利き具合を確認しながら、あまりタイヤに深く食い込まないように調整してください。深く食い込ませるとブレーキ各部やタイヤ表面に負担がかかり、破損する恐れがあります。
- ご使用後は濡れタオル等で汚れをきれいに拭き取ってください。汚れが激しいときは水洗いをした後、乾いた布でよく拭いて水分を残さないようにします。
- 雨や直射日光の当たらない、風通しの良い場所に保管して下さい。高温多湿は腐食の原因になります。

番号	部品名称	個数	備考
①	ボトムフレーム	1	
②	トップフレーム	1	
③	サイドフレームR	1	
④	サイドフレームL	1	
⑤	フロントフォークAssy	1	
⑥	ホルダー	4	
⑦	ハムロック本体R	1	
⑧	ハムロック本体L	1	
⑨	ブレーキサドル	2	ハムロック付属品
⑩	16インチ ノーパンクタイヤ	1	
⑪	タイヤセット TR-20×1.75N	2	
⑫	六角ボルト M8×40	4	
⑬	六角ボルト M8×45	4	
⑭	六角ボルト M8×50	4	
⑮	平座金 8.5×18×1.6t	20	
⑯	平座金 8.5×35×2.3t	4	
⑰	ばね座金 M8	12	
⑱	六角ナット 1種 M8	12	
⑲	六角ボルト M8×20	4	
⑳	平座金 8.5×18×1.6t	4	ハムロック付属品
㉑	ばね座金 M8	4	
㉒	六角ナット 1種 M8	4	

