



ハウステップ VHS-3000 ■取扱説明書■

- この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
- ご使用の際は本説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ハウステップ VHS-2500,2800の説明書もよく読み、理解したうえでご使用ください。
- この説明書は本製品をご使用になる方が、いつでも参照できるように大切に保管し、すぐ取り出せるようにしてください。
- ご使用前に各部の点検をし、ボルトのゆるみ・破損・変形等がないことを確認してください。異常を放置したまま使用すると、事故や本製品の破損原因となります。
- ご使用後は濡れタオル等で汚れをきれいに拭き取ってください。汚れが激しいときは水洗いをした後、乾いた布でよく拭いて水分を残さないようにします。
- 雨や直射日光の当たらない、風通しの良い場所に保管して下さい。高温多湿は腐食の原因になります。

番号	部品名称	個数	備考
①	自在ジョイントR	1	
②	自在ジョイントL	1	
③	コンタクトバー	1	
④	中梯子	1	
⑤	ロープフック	1	
⑥	ノブボルト M8×35	4	
⑦	ノブボルト M8×30	2	
⑧	平座金 8.5×18×1.6t	4	
⑨	スプリング M8	2	
④	ジョイント 165度	-	ハウステップ
⑩	ノブボルト M8×35	-	VHS-2800
①	平座金 8.5×18×1.6t	-	流用部品



※設置する時や移動する時は付属している固定ベルトなどで図のように上梯子とロープフックを固定してください。固定しないと、上梯子がフリーとなり動いてしまいますから危険です。

